




ИНСТРУКЦИЯ  
ПО НАСТРОЙКЕ КОМПЛЕКТА  
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
с модемом iDirect iQ Desktop и  
антенной Andrew 1,8 м.

## КРАТКОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ СПУТНИКОВОГО МОДЕМА.

Данный раздел описывает назначение разъемов и элементов индикации. Возможно, описанные здесь моменты помогут проанализировать текущую ситуацию и найти причину возникновения проблемы.



**Разъем +24V 2.7A** – разъем питания. Используйте только родной источник питания. Не подключайте блок питания, если имеются повреждения изоляции кабелей питания или корпуса блока питания.

**Порт ETH-2** – порт управления и настройки. Используется только для настройки спутникового модема. К данному порту подключается ПК установщика для загрузки программного обеспечения и конфигурационного файла (opt).

**Порт ETH-1** – порт для «клиентского» оборудования. К данному порту подключается конечное оборудование локальной сети пользователя.

**Порт UART** – не используется (консольный разъем).

**Разъем RX** – разъем для подключения коаксиального кабеля от приемника (LNB, RX)

**Кнопка RST** – кнопка перезагрузки / сброса на « заводские » настройки. Кратковременное нажатие (3-5 сек.) приводит к перезагрузке модема. Длительное нажатие (8-10 сек) приводит к перезагрузке модема и сбросу настроек модема на « заводские ».

**Разъем TX** – разъем для подключения коаксиального кабеля от передатчика (BUC, TX)

Задняя панель спутникового модема.

**Внимание!** При работе корпус спутникового модема может значительно нагреваться, это нормальное явление, обусловлено особенностями конструкции. Во избежание перегрева оборудования, и обеспечения нормального теплоотвода, необходимо располагать корпус вертикально, обеспечив свободное расстояние 50-100 мм от боковых стенок корпуса.

На передней панели находятся пять индикаторов состояния (светодиодов):



Передняя панель спутникового модема.

Рассмотрим режимы работы индикации и возможные проблемы:

#### POWER

Горит зеленым цветом всегда, когда модем подключен к питанию. Если к модему подключено питание, но индикатор не горит – проверьте кабель питания, источник питания (розетка, ИБП). Обратитесь в службу технической поддержки.

#### RX

Горит желтым цветом, постоянно – модем не видит сигнал со спутника (не захватывает несущую);

Горит желтым цветом, мигает – модем захватил несущую, нет синхронизации с HUB;

Горит зеленым цветом, постоянно – модем стоит на прием, демодулятор захватил несущую, модем получает данные синхронизации с HUB.

#### TX

Горит желтым цветом, постоянно - нет передачи с модема (передатчик отключен/неисправен);

Горит зеленым цветом, постоянно - включена передача с модема.

#### NET

Горит желтым цветом, мигает – нет приема со спутника;

Горит зеленым цветом, мигает – есть прием со спутника, выполняется синхронизация с HUB и регистрация;

Горит зеленым цветом, постоянно – модем в сети.

**Варианты индикации светодиодов на передней панели:**

RX, TX, POWER горят зеленым, NET горит желтым – есть связь со спутником (прием и передача), но модем еще не зарегистрировался в сети ООО «Просвязь». Подождите 5-10 минут, если модем не зарегистрировался (индикатор NET не горит зеленым цветом) необходимо проверить:

- целостность кабельной трассы и монтаж F - разъемов;
- корректность координат места установки спутниковой станции;
- актуальность версии ПО установленной на модеме;

RX, POWER, горят зеленым, NET и TX горят желтым – уровень приемного сигнала достаточный, но сигнал от модема на спутник (на передачу) недостаточной мощности или отсутствует. Необходимо проверить:

- целостность кабельной трассы и монтаж F - разъемов;
- отсутствие препятствий перед антенным постом;
- отсутствие налипшего снега и наледи на антenneй системе;
- целостность, отсутствие повреждений и влаги в облучателе;
- исправность передатчика (BUC);

Если данная проблема возникла в процессе эксплуатации, подождите 5-10 минут, попробуйте перезагрузить модем по питанию. Так же, возможной причиной может являться ухудшение погодных условий или нарушение юстировки антенны.

POWER горит зеленым, RX, TX, NET горят желтым – отсутствует или недостаточен приемный сигнал со спутника. В этом случае необходимо:

- пройти процедуру настройки антенного поста на ИСЗ;
- проверить правильность сборки антенного поста;
- проверить целостность кабельной трассы и монтаж F - разъемов;
- убедится в отсутствии препятствий перед антенным постом в направлении на ИСЗ;
- убедиться в отсутствии налипшего снега и наледи на антenneй системе;
- проверить целостность и отсутствие повреждений и влаги в облучателе;
- проверить исправность приемника (LNB);

**Внимание! В случае невозможности самостоятельного решения возникшей проблемы обратитесь за помощью в службу технической поддержки ООО «Просвязь».**

+74956470090 (круглосуточно)

E-mail: [operator@sysat.net](mailto:operator@sysat.net)

# НАСТРОЙКА МОДЕМА iDirect iQ Desktop

Процедура настройки спутникового модема включает в себя установку программного обеспечения и конфигурационного opt-файла (в строго определенной последовательности)

**Внимание! Если Ваш спутниковый модем полностью настроен (установлено ПО и конфигурационный файл) и готов к работе, можно пропустить данный раздел и перейти к «Настройка спутниковой антенны»**

## 1. Предварительная подготовка.

Перед проведением процедуры необходимо:

1) Загрузить из раздела «Поддержка» на сайте компании «Просвязь», расположенного по адресу <https://prosvyaz.net/soft.html>, следующее программное обеспечение:

- Пакет программного обеспечения требуемой версии, соответствующие модели Вашего модема (пакет evo\_iQseries\_rmt\_rootfs-21.0.2.0-7347.126.pkg);

Так же программное обеспечение можно запросить у специалистов технической поддержки компании «Просвязь».

2) Запросить у специалистов технической поддержки компании «Просвязь» конфигурационный файл (opt-файл) требуемой версии и данные о IP сети для конфигурации модема. Для запроса конфигурационного файла, оператору дежурной смены необходимо будет сообщить следующие данные:

- название организации
- адрес места установки станции (наименование месторождения, № куста или скв.);
- ФИО и должность сотрудника, ответственного за монтаж спутниковой станции и его контактная информация (телефон, e-mail);
- географические координаты установки станции по GPS;
- серийный номер и модель спутникового модема (расположены на информационной табличке на корпусе модема)



Телефоны круглосуточной службы технической поддержки компании «Провязь» 84956470090. Адрес электронной почты (E-mail): [operator@sysat.net](mailto:operator@sysat.net).

3) Подготовить персональный компьютер с операционной системой Windows 7 или Windows 10, имеющий сетевой адаптер FastEthernet 10/100 или GigabitEthernet.

4) Подготовить сетевой кабель, обжатый разъемами RJ-45 (патч-корд).

5) Обеспечить соблюдение мер техники безопасности при работе с оборудованием, находящимся под напряжением 220 В.

6) Обеспечить защитные меры по снятию статического электричества, накопленного на одежде и теле человека до проведения процедуры.

**Внимание! до выполнения процедуры отключите питание модема, затем отсоедините разъемах RX и TX (если они были подключены). Данное действие является обязательным предотвращения выхода модема из строя!**

## 2. Проведение процедуры инсталляции.


Для проведения процедуры выполните следующую последовательность действий:

1. Распакуйте архивы, со скачанным программным обеспечением для вашего модема на жесткий диск персонального компьютера в удобное для Вас место.
2. С помощью патч-корда подключите персональный компьютер к порту ETH-2 спутникового модема iDirect iQ Desktop.
3. Произведите настройку IP адреса сетевого адаптера персонального компьютера в соответствии с IP сетью модема. В нашем примере, IP сеть модема: 10.64.67.0 с маской 255.255.255.252. IP адрес модема 10.64.67.1.

**Внимание! Если модем новый и программное обеспечение ранее на него не устанавливало умолчанию он имеет IP адрес: 192.168.0.1 (User Name - admin, password - iDirect).**


Для изменения настроек сетевого адаптера выполните следующие действия:

Меню «Пуск» □ Панель управления □ Центр управления сетями и общим доступом □ Изменение параметров адаптера:




Выберите адаптер, к которому подключен спутниковый модем и кликните на нем правой кнопкой мышки.

Выберите «Свойства»: Выделите строку «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства»:



Сконфигурируйте IP адрес сетевого адаптера, маску подсети, основной шлюз в соответствии с полученной IP сетью модема. В нашем примере это: IP адрес – 10.64.67.2 , маска – 255.255.255.252 , шлюз – 10.64.67.1 (в случае если модем новый, прописываем соответственно: IP адрес – 192.168.0.2 , маска – 255.255.255.0 , шлюз – 192.168.0.1). Адреса основного и альтернативного DNS серверов указывать не нужно:




Сохраните настройки, нажатием на кнопку «OK» в обоих окнах. Закройте окна «Сетевые подключения» и «Центр управления сетями и общим доступом».

4. Включите питание модема и дождитесь его загрузки (индикаторы RX и Net горят постоянно желтым, индикатор Power – зеленым).


**Внимание! Во избежание выхода модема из строя следует четко соблюдать порядок загрузки программного обеспечения! Сначала загружаем пакет rmt (evo iQseries rmt-21.0.3), затем файл конфигурации (OPT-файл)!**

**В случае, когда спутниковый модем уже работал в сети и, к примеру, произошло перенос спутниковой станции и смена географических координат, достаточно установить на модем Opt-файл, не устанавливая пакет rmt - программного обеспечения. Однако, необходимо убедиться в том, что за время переезда станции не произошло обновление программного обеспечения.**

5. Запускаем web-браузер и в адресной строке вводим IP адрес: 10.64.67.1



В поле User Name вводим admin в поле Password - P@55w0rd, нажимаем клавишу Log in



Внимание! Если модем новый и программное обеспечение ранее на него не устанавливало авторизации в поле Password необходимо указывать: пароль – iDirect.

6. После входа в web-интерфейс модема, на экране появиться панель « Dashboard » отражающая текущую индикацию и основную информацию по спутниковому модему.

7. В верхнем меню данного раздела выбираем вкладку « Administration », далее вкладку « Software and Configuration »

8. В разделе меню « Manage Software Packages » нажимаем клавишу « Select Files... », находим папку, где ранее сохранили файл ПО, выбираем файл evo\_iQseries\_rmt\_rootfs-21.0.2.0-7347.126.tar.gz и нажимаем клавишу « Открыть ».

## Administration - Software &amp; Configuration

Receiver 1

The screenshot shows the 'Manage Software Packages' section of the software configuration interface. On the left, there are configuration parameters: Mode (Manual Downstream), IF Frequency (2,022.831000 MHz), Symbol Rate (10,200.000000 Kbps), and Rolloff (5%). Below these is a red circle around the 'Manage Software Packages' button. To its right is a file selection dialog titled 'iQ' showing a file named 'evo\_iQseries\_rmt\_rootfs-21.0.2.0-7347.126.pkg'. A red circle highlights the 'Select Files...' button in the dialog.

Процесс загрузки ПО будет отражаться в процентном выражении. Об окончании загрузки будет свидетельствовать надпись «Done» (ожидай ее появления).

## Manage Software Packages


Upload Software Package: [Select Files...](#) Done ✓

9. Далее переходим в раздел «Configuration Files», загружаем конфигурационного файла. Нажимаем клавишу «Upload Configuration File», находим папку, в которой ранее сохранили opt-файл, выбираем файл вида RmtRmtsideLatest-XXXXXX(opt) (где номер XXXXXX соответствует серийному номеру модема) и нажимаем клавишу «Открыть».


The screenshot shows the 'Configuration Files' section. At the top, there is a 'Select Files...' button and a 'Done ✓' button. Below it is a table listing partitions: active1 (Evolution Remote), active0 (Evolution Remote), and factory (Evolution Remote). A red circle highlights the 'Configuration Files' link. To the right is a file selection dialog titled 'iQ' showing a file named 'RmtRmtsideLatest-64550'. A red circle highlights the 'Open' button in the dialog. Below the table is another table showing configuration files: iDirect manual configuration (downstream\_config.json) and iDirect remote configuration (falcon.opt). Each row has an 'Upload Configuration File' button, which is highlighted with a red circle.

Дожидаемся загрузки файла.

Внимание! Во время проведения загрузки программного обеспечения до появления завершении, запрещено производить любые действия на компьютере и выключать питание!  
О завершении загрузки OPT-файла будет свидетельствовать информационное сообщение.



10. Далее, перезагружаем модем, нажав на клавишу «Reboot Terminal» (подтверждаем действие клавишей «Okay»).




12. После перезагрузки модем будет доступен по IP-адресу, указанному в ОРТ-файле.


Необходимо перенастроить IP адрес на сетевой карте ПК. Переходим к процедуре настройки антенны.

## НАСТРОЙКА СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ.

- Для начала необходимо определить координаты места установки антенны и направление на Север. Для этого используйте GPS навигатор (убедитесь, что навигатор указывает «истинный» (true) север, а не магнитный, т.е. для определения направления используются спутники) или приложение на мобильном телефоне.
- Далее необходимо определить азимут и угол места. Для определения азимута, а так же угла места (элевации) можно воспользоваться ресурсом <http://www.dishpointer.com>. Необходимо ввести в соответствующие поля географические координаты места установки спутниковой станции (в десятичном виде) и выбрать наименование спутника (в нашем примере 66E INTELSAT 17).



Так же расчетные параметры для наведения антенного поста можно получить во вкладке «Commissioning» в меню модема, введя данные в соответствующие строки.



Для этого, в открывшемся окне меню «Angle Calculator» необходимо выполнить следующие действия:

- в разделе «Remote Position» ввести географические координаты места установки антенного поста, в десятичном формате (Remote latitude - широта, Remote longitude – долгота);
- в разделе «Antenna» при использовании оффсетной антенны, ввести значение «Elevation Offset», для основных типов используемых антенн этот параметр будет составлять:  
17 ° для антенн с рефлектором 1,2 м. и 22,6° для антенн с рефлектором 1,8 м.;
- в разделе «Satellite Position» необходимо указать орбитальную позицию спутникового аппарата:  
Интелсат 17 – 66 ° Е, Ямал 402 - 55 ° Е, Ямал 401 - 90 ° Е

Искомые параметры для наведения антенного поста будут отражены в разделе «Calculated coarse antenna pointing»

The screenshot shows the 'Commissioning - Angle Calculator' page. It includes sections for 'Remote Position', 'Antenna', and 'Satellite Position'. The 'Calculated coarse antenna pointing' section displays the following data:

	Value	Description
Elevation Actual	7.3 degrees (Actual = True - Offset)	
Azimuth True	164.8 ° (Geographic north = 0°)	
Polarization Offset	-8.2 ° (Polarization Angle Sense)	
Elevation True	24.3 ° (Horizontal = 0° straight up = +90°)	

Fields highlighted with red boxes in the 'Remote Position' and 'Antenna' sections include:

- Remote Latitude: 56.8497
- Remote Latitude Direction: North
- Remote Longitude: 53.2044
- Remote Longitude Direction: East
- Elevation Offset: 17.0000

«Elevation actual» параметр, показывающий, на какой угол необходимо изменить положение рефлектора антенны от вертикального (т.е. поднять или опустить антенну). Если значение отрицательное, необходимо опустить антенну на заданный угол, если положительное - поднять (на 7,3 °, как в нашем примере);


«Azimuth True» - параметр, показывающий, на какой угол необходимо изменить положение рефлектора в горизонтальной плоскости (по азимуту) от направления на Север. Поскольку отсчет ведется по часовой стрелке от северного вектора, он принимается за 0°, соответственно: Восток - 90°, Юг - 180°, а запад - 270°. Таким образом, в нашем примере, необходимо повернуть рефлектор от северного вектора на 164,8° по часовой стрелке.

«Polarization Offset» параметр, показывающий, на какой угол необходимо повернуть облучатель вокруг собственной оси от нулевого положения, которое, в свою очередь, зависит от используемой поляризации. Поляризация может быть **вертикальной (V)** либо **горизонтальной (H)**

Для вертикальной поляризации «0» будет соответствовать положению LNB в горизонтальной плоскости (на 3 часа), для горизонтальной поляризации «0» будет соответствовать положению LNB в вертикальной плоскости (вверх на 12 часов).




ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ  
ПОЛЯРИЗАЦИЯ



ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
ПОЛЯРИЗАЦИЯ

В нашем примере значение параметра «Polarization Offset» - 8,2 ° (поляризация горизонтальная), следовательно, поворачиваем облучатель на 8,2° по часовой стрелке.

Рассмотрите определение азимута и угла -места на следующем примере:



3. Выбираем место для размещения антенного поста. Необходимо выбрать ровную площадку, неподалеку от места размещения спутникового модема. При выборе места размещения антенны, необходимо учитывать, чтобы в направлении на спутник не располагалось высоких объектов: зданий, буровых установок, деревьев, мест стоянки и работы грузоподъемной и большегрузной техники, линий электропередач. Следует учесть, что чем дальше (севернее) от экватора располагается спутниковая станция, тем ниже над горизонтом будет спутник.

Максимально допустимая длина кабельной трассы от антенны до спутникового модема не должна превышать: для кабеля RG 6 – 40м, для кабеля RG11-70м.

4. После выбора места установки спутниковой станции, монтируем опору, устанавливаем на нее собранную антенну и выставляем ее в соответствии с полученными расчетными данными (угол места, азимут и оффсет). При использовании наземной опоры ее рекомендуется пригрузить дополнительными грузами или закрепить на сварку. Протягиваем кабельную трассу от антенного поста до спутникового модема.
5. На рисунке ниже, представлено ОПУ - опорно-поворотное устройство антенны с диаметром рефлектора 1,8 м., и основные элементы для настройки.




- 1 – Регулировочный стержень вертикального перемещения антенны.
- 2 – Винты фиксации вертикального перемещения антенны.
- 3 – Винт поворота антенны в горизонтальной плоскости
- 4 – Винты фиксации горизонтального перемещения антенны (4шт)
- 5 - Винты фиксации горизонтального перемещения антенны (грубая настройка)

Прежде чем начать настройку антенны необходимо ослабить винты фиксации вертикального и горизонтально перемещения антенны (№ 2 и 5 на рисунке).

6. Подключаем к LNB приемнику спутниковой антенны коаксиальный кабель, второй конец этого же кабеля подключается к прибору для настройки антенн - Satfainder (так же возможно подключение кабеля непосредственно к модему (разъему RX) и настройке по его индикации с помощью встроенного в WEB интерфейс модема инструмента «Antenna Pointing»

**Внимание! Подключение и отключение коаксиального кабеля выполнять только при выключенном питании спутникового модема!**

**Убедитесь, что перед настройкой передающий кабель отключен от спутникового модема!**




7. Включаем спутниковый модем и подключаемся к web-интерфейсу. Для этого необходимо в адресную строку браузера ввести IP адрес в соответствии с тем, что указан в OPT-файле.

Авторизуемся, используя логин и пароль:


User	admin
Password	P@55w0rd!

Нажимаем клавишу «Log In»

8. Далее в верхнем меню выбираем вкладку «Commissioning» ▶ «Antenna Pointing»



В верхней части данной вкладки мы видим информацию о параметрах используемого спутникового канала, которая загружается в модем из конфигурационного файла. При необходимости, эти данные можно откорректировать вручную.



В нижней части вкладки находится шкала, отображающая процесс поиска и наведения на спутник.

Значение принимаемого сигнала отображается в виде графика, изменяющегося в режиме реального времени, и измеряется в Вольтах.



Ваша задача: настроить антенну таким образом, чтобы уровень принимаемого сигнала был выше 12 Вольт. Это будет свидетельствовать о том, что искомый спутник найден и несущая захвачена спутниковым модемом.

Для удобства, можно включить звуковое сопровождение процесса настройки, поставив галочку напротив надписи «Use audio feedback». Конечность звукового сигнала будет изменяться в зависимости от уровня принимаемого сигнала в Вольтах.

Значение параметров «Antenna Status»:

Volts DC	Antenna Status	Статус антенны
0.0 - 0.1	Not in Pointing mode, hardware problem, or off satellite	Не в режиме поиска сигнала, проблема с оборудованием, или вне зоны действия спутника
0.2 - 0.8	Detecting RF energy, but not locked on the downstream carrier	Обнаружен радиочастотный сигнал, но несущая не захвачена
10 - 20	Locked on the downstream carrier	Несущая со спутника захвачена модемом

9. Включаем режим наведения антенны нажав на клавишу «Start Antenna Pointing».

**Внимание! Убедитесь, что перед включением режима «Antenna Pointing» передающие отключены от спутникового модема!**

Медленно поворачиваем антенну на опоре в горизонтальной плоскости. Осуществляем поиск, в предполагаемом направлении расположения спутника (в соответствии с азимутом). Одновременно следим за показаниями Satfainder (если он используется) или графика на мониторе. Если в заданном

секторе поиска обнаружить сигнал не удалось, винтом №1 (см. п 5) изменяем угол места антенны на 0,5-1 градус в любом направлении (вверх или вниз) и снова перемещаем антенну в горизонтальной плоскости. Повторяем данные действия до момента обнаружения сигнала искомого спутника. В процессе настройки антенны на экране начнет отображаться график, который в случае успешного наведения на спутник будет выглядеть как на изображении ниже:



При этом, красная линия, будет показывать максимальное значение уровня сигнала, полученное в процессе настройки, а синяя линия будет показывать текущий уровень сигнала. Необходимо добиться совпадения красной и синей линий, что будет свидетельствовать о получении максимального значения принимаемого сигнала.

Внимание! Изменения графика на экране монитора будут происходить не мгновенно, а с некоторой задержкой.

10. После того как сигнал со спутника будет найден, необходимо зафиксировать винты фиксации горизонтального перемещения антенны (№5). Далее, ослабляем винты №4 и с помощью регулировочного винта вертикального перемещения антенны (№3) производим более точную настройку, после чего фиксируем винты №4.

11. Теперь необходимо настроить поляризацию (поворот облучателя). Для этого необходимо ослабить винты прижимной планки облучателя и вращением облучателя по часовой стрелке или против часовой стрелки добиться усиления сигнала. Поворот облучателя производим в соответствии с расчетными данными полученными во вкладке «Angle Calculator»(п.2).

Добиваемся максимального значение сигнала и затягиваем фиксирующие винты.

По умолчанию приемо-передающий модуль устанавливается приемником (LNB) вверх.




12. После завершения юстировки, затягиваем с небольшим усилием все болты конструкции, при этом следим за тем, чтобы уровень сигнала не уменьшился. Выключаем режим «Antenna Pointing» нажав на соответствующую клавишу. Отключаем питание модема.



13. Подключаем приемный кабель напрямую к приемнику LNB (если для настройки использовался Satfainer), подключаем передающий кабель от передатчика BUC к разъему «Tx» спутникового модема.

14. Включаем питание модема, ждем несколько минут, пока модем загрузится. После загрузки все индикаторы на передней панели модема должны гореть «зеленым».

15. Абонентское оборудование подключаем к порту ETH-1 спутникового модема, внеся необходимые корректировки в настройку сетевого адаптера. В нашем примере:



16. Осуществляем звонок оператору дежурной смены ЦУС по телефонам: 84956470090,

для измерения характеристик станции и сдачи станции в работу.

Выполнение

данного пункта обязательно для корректной и стабильной работы спутникового терминала.

# ПРОЦЕДУРА ПРИЕМКИ СПУТНИКОВОЙ СТАНЦИИ В СЕТЬ ООО «ПРОСВЯЗЬ»

Процедура описывает взаимодействие службы эксплуатации ООО «ПРОСВЯЗЬ» и Организации, выполняющей монтаж, наведение и сдачу спутниковой станции в сеть.

В качестве Организации, выполняющей монтаж, может быть:

- Подрядная организация
- Компания – Абонент
- Персонал ООО «Просвязь»

Приемка спутниковой станции в эксплуатацию подтверждает соответствие параметров станции, предъявленным требованиям и нормам и разрешает ее эксплуатацию в сети ООО «Просвязь».

Подача сервиса осуществляется после приемки станции в эксплуатацию.

1. После завершения работ по монтажу спутниковой станции и наведению спутниковой антенны, для проведения процедуры приемки станции в эксплуатацию, необходимо позвонить оператору службы технической поддержки ООО «Просвязь» по телефону 84956470090 и сообщить следующие данные:
  - наименование Абонента;
  - почтовый адрес места установки станции (наименование месторождения, № куста или скв.);
  - ФИО и должность сотрудника, ответственного за монтаж спутниковой станции и его контактная информация (телефон, e-mail);
  - диаметр спутниковой антенны;
  - тип и серийный номер приемника LNB;
  - тип и серийный номер передатчика BUC;
  - тип/длину кабельной трассы;
  - географические координаты установки станции по GPS;
  - высота подвеса антенны над уровнем земли;
2. Далее специалист дежурной смены осуществляет сверку и занесение полученных от инсталлятора данных в систему мониторинга, проверку качества настроенной спутниковой антенны, промеры запаса мощности терминала, производит анализ параметров и выполняет необходимую переконфигурацию оборудования. При необходимости, совместно с ответственным за монтаж станции сотрудником, выполняет точное наведение (юстировку) антенны.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается производить спутниковым оборудованием какие-либо действия во время работы с ней специалиста дежурной смены!!!**

Специалист дежурной смены по окончании работ обязан уведомить ответственного за монтаж о результатах приема или не приема станции в сеть.

В случае отказа в приеме станции в сеть, ответственный за монтаж (при участии специалиста дежурной смены) обязан принять все меры по устранению выявленных недостатков.

В случае невозможности устранения выявленных недостатков на месте монтажа, ответственный за монтаж обязан сообщить специалисту дежурной смены причину неисправности или невозможности устраниить те или иные недостатки.

В случае приема станции в сеть, специалист дежурной смены обязан сообщить ответственному за монтаж станции об успешном окончании работ по вводу станции в эксплуатацию, после чего ответственный за монтаж может покинуть объект.

**Внимание! В случаях, когда инсталлятор покидает станцию, не завершив приема станции в сеть (не получив от специалиста дежурной смены подтверждение приема станции в сеть) или выключает терминал, не давая возможности завершить приема станции, в приеме отказывается, станция деактивируется.**

Контактные телефоны службы технической поддержки ООО «Просвязь»:  
+74956470090 (круглосуточно)

E-mail: [operator@sysat.net](mailto:operator@sysat.net)